

# Mode d'emploi



ACM -D2



## **Sommaire**

				Page
1	Infor	mations	s Générales	3
	1.1	Explica	ation des symboles et indications	3
	1.2	Règles	s générales de sécurité	3
2	Utilis	ation c	onforme du convertisseur de fréquence	5
3	Préar	mbule		5
4	Cara	ctéristic	ques techniques (tension d'entrée 1 $ imes$ 230 V)	6
5	Cara	ctéristic	ques techniques (tension d'entrée 3 $ imes$ 400 V)	7
6	Dime	nsions	externes ACM-D2 0,37–5,5 kW	8
7			externes ACM-D2 7,5–11,0 kW	
8	Exem	nples d'	'installation	10
	8.1	ACM-	D2 0,37–2,2 (Raccordement secteur 1 $\times$ 230 V)	10
	8.2	ACM-[	D2 1,5–11,0 (Raccordement secteur $3 \times 400 \text{ V}$ )	11
9	Insta	llation		12
	9.1	Monta	ge	12
	9.2	Racco	rdement secteur	12
	9.3	Racco	rdement moteur	13
	9.4	Utilisat	tion de filtres secteur	13
	9.5	Mesur	es d'antiparasitage / CEM (compatibilité électromagnétique)	14
	9.6	Fusible	es secteur en amont	15
	9.7	Autotra	ansformateur en amont	16
	9.8		ation	
	9.9	Câbla	ge des bornes	
		9.9.1	Câblage des bornes ACM-D2 0,37–2,2 (1 × 230 V)	17
		9.9.2	Câblage des bornes ACM-D2 1,5–5,5 (3 × 400 V)	
		9.9.3	Câblage des bornes ACM-D2 7,5–11,0 (3 × 400 V)	18
	9.10	Bornes	s de commande	19
	9.11	Bornes	s de puissance	20
10	Mise		vice et réglages	
	10.1	Remai	rques générales	21
	10.2	Adapta	ation à l'usage	21
11	Fonc	tions d	e commande	22
	11.1		alités	
	11.2	Panne	au de commande	22
	11.3	Affiche	eur	22
	11.4		u variateur	
	11.5		ges d'erreur de fonctionnement	
	11.6		ges d'erreur matérielle	
	11.7	Circuit	d'entrée	25



		Pag
12	Prog	rammation ACM-D2 2
	12.1	Structure du programme
	12.2	Niveau de programme TAB1
	12.3	Niveau de programme TAB2
	12.4	Niveau de programme TAB34
13	Hach	eur de freinage4
	13.1	Hacheur pour ACM-D2 0,37–1,1 kW
	13.2	Hacheur pour ACM-D2 1,5–11,0 kW
		13.2.1 Valeurs minimales pour les résistances de freinage (accessoire) 4
		13.2.2 Montage de la résistance de freinage 49
14	Acce	ssoires 50
	14.1	Logiciel KEYSOFT
	14.2	Clé de programmation
15	Incid	ents et remèdes
16	Fond	tions ACM-D2 5
17	Note	<b>s</b> 5



## 1 Informations Générales

### 1.1 Explication des symboles et indications



#### Symbole de sécurité du travail

Ce symbole accompagne toutes les indications relatives à la sécurité du travail dans le présent mode d'emploi qui représentent un danger de blessure et de mort. Observez ces indications et soyez particulièrement prudent dans ces cas. Portez également toutes les indications relatives à la sécurité du travail à la connaissance des autres utilisateurs.



#### Danger dû à la tension

Ce symbole est utilisé à chaque fois qu'une attention particulière est de mise en raison d'une tension (p. ex. tensions continues jusqu'à 650 volts) et que des précautions particulières doivent être prises. Le convertisseur de fréquence doit toujours être débranché du secteur en cas de travaux sur celui-ci.



#### **Avertissement**

Cette indication apparaît à tous les endroits du mode d'emploi nécessitant une attention particulière pour garantir le respect des directives, normes, remarques et le bon déroulement des opérations ainsi que pour éviter tout endommagement ou destruction du convertisseur et/ou des installations.

## 1.2 Règles générales de sécurité

Avant le montage et la mise en service, lire et observer le mode d'emploi et les règles de sécurité!

Outre les règles et indications qui figurent dans le présent mode d'emploi, observez également les règles générales de sécurité et de prévention des accidents!

Avant toute intervention dans la partie électrique ou mécanique de l'installation, débrancher toujours le convertisseur du secteur.

Les travaux d'installation, d'entretien et de réparation ne doivent être effectués que par des personnes compétentes, formées et qualifiées.

Les transformations ou modifications du convertisseur de fréquence et de ses composants et accessoires effectuées à l'initiative de l'utilisateur excluent toute garantie.

Si des transformations ou modifications sont nécessaires, notamment au niveau des composants électriques, veuillez contacter BERGES.

Lorsque le convertisseur de fréquence est branché au secteur, les composants de l'étage de puissance de même que certains éléments de l'étage de commande sont sous tension.




## Le contact de ces composants peut être mortel!

Avant de retirer la face avant ou le boîtier, débrancher le convertisseur de fréquence du secteur (p. ex. en retirant ou en coupant les fusibles secteur de l'installation ou en coupant un interrupteur principal ou autre agissant sur tous les pôles).



## **ATTENTION!**





Le convertisseur de fréquence est équipé de sécurités qui coupent le convertisseur en cas de panne, le moteur n'étant alors plus sous tension et s'arrêtant (selon la masse d'inertie ou la nature de l'entraînement, le moteur peut "tourner sur son erre" jusqu'à l'arrêt). Mais l'arrêt du moteur peut également être obtenu par un blocage mécanique. Une coupure peut également être occasionnée par les variations de la tension et notamment les pannes du secteur. En supprimant la cause de la panne, l'entraînement peut redémarrer de lui-même ce qui représente un risque d'endommagement ou de destruction de certaines installations et de danger pour le personnel travaillant sur l'installation. Pour faire face à de tels cas, l'exploitant est tenu de prendre des mesures fiables empêchant le redémarrage automatique du moteur. Il peut s'agir p. ex. d'un contrôleur de vitesse qui coupe l'alimentation en tension du convertisseur en cas d'arrêt imprévu du moteur.



Lorsque le moteur est en service, il peut être arrêté par suppression de la libération ou de la valeur de consigne, le convertisseur et le moteur restant alors sous tension. Si un démarrage fortuit du moteur doit être exclu pour des raisons de sécurité du personnel, le verrouillage électronique après suppression de la libération ou de la valeur de consigne est insuffisant. Le convertisseur doit donc être débranché de la tension secteur.

Le convertisseur doit toujours être mis à la terre.

Les instruments de mesure ne doivent être branchés et débranchés qu'en l'absence de tension.

Le mode d'emploi doit être lu, compris et observé par le personnel opérateur.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages et dérangements découlant du non-respect du mode d'emploi.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques visant à améliorer l'appareil et ses fonctions par rapport aux illustrations et indications qui figurent dans le présent mode d'emploi.

01.03.95

ACMD2-F



## 2 Utilisation conforme du convertisseur de fréquence

L'utilisation décrite dans le présent mode d'emploi du convertisseur de fréquence concerne exclusivement la régulation en continu de la vitesse de moteurs triphasés.

Le convertisseur de fréquence est destinée à être incorporée dans une armoire de manoeuvre.

En cas d'utilisation non conforme du convertisseur, l'exploitant de l'installation est seul responsable des dommages qui peuvent en résulter.

L'exploitant de l'installation est responsable du respect des instructions d'emploi, d'entretien et de maintenance.

L'utilisation, l'entretien et la réparation doivent être confiés uniquement à du personnel connaissant les fonctions et les dangers du convertisseur de fréquence.

Comme accessoires, utiliser uniquement des éléments autorisés expressément par BER-GES (p. ex. filtres secteur, selfs, hacheurs de freinage externes, résistances de freinage, etc.).

L'installateur de l'installation est seul responsable des dommages consécutifs à l'utilisation d'accessoires non autorisés expressément par BERGES. En cas de doute, veuillez nous consulter.

Avant de poursuivre la lecture, vérifiez si des modifications techniques figurent en annexe à ce mode d'emploi!

#### 3 Préambule

Ce manuel contient les spécifications techniques, les instructions d'installation, la description du fonctionnement avec la liste des mises en défaut (protections) du variateur de fréquence ACM-D2.

Avant toute installation il est recommandé de lire très attentivement ce manuel afin de garantir une installation correcte et d'obtenir les performances maximales de nos appareils. Les informations de ce manuel sont d'usage pour la mise en service des logiciels à partir de la version **D2A-STD-003** et **D2A-1300-003**.



## 4 Caractéristiques techniques (tension d'entrée $1 \times 230 \text{ V}$ )

	Convertisseur		ACM-D2 0,37	ACM-D2 0,55	ACM-D2 0,75	ACM-D2 1,1	ACM-D2 1,5	ACM-D2 2,2		
	Puissance moteur	kW	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2		
v	Puissance de sortie	kVA	2,2	3,2						
ank	Courant nominal appareil	Α	2,0 2,5 3,5 4,8 6,5							
éristiq	Capacité de surcharge adm.	0 secondes								
Courant nominal appareil  Capacité de surcharge adm.  Capacité de surcharge adm.  Capacité de surcharge adm.  V  (maxi = tension secteur)  Courant nominal appareil  A 2,0 2,5 3,5 4,8  200% × 180 secondes  3 × 0–230 V AC										
ပိ	Fréquence de sortie	Hz	C	–650 Hz (0–	-1300 Hz Ve	rs. D2A-1300	0-00x, Optior	1)		
	Rendement électrique	%			> 9	5%				
	Mode de fonctionnement			Mode 4 qua	adrants (ave	ec hacheur o	de freinage)			
9 1	Tension secteur	V			1 × 230–24	40 V, ±15%				
Entrée	Fréquence secteur	Hz			40–7	'0 Hz				
	Procédé de modulation	kHz				ourant sinus kHz; Standa	s BERGES. ard 8 kHz.			
Caractéristiques	Commande		0–10 V DC; (10–0 V DC); –10 V010 V DC; 0–20 mA; 4–20 mA; Potentiomètre externe (4K7); Clavier (mode JOG).							
téris	Résolution de fréquence	Hz		0,2% de la	fréquence r	naximale ré	glée (9 bits)			
arac		S		0,01–1000	s (référence	e: fréquence	e maximale)			
ပ္ပိုင္	Fréquence maximale	Hz	O	–650 Hz (0–	-1300 Hz Ve	rs. D2A-1300	0-00x, Optior	1)		
	Fréquence minimale				0-F	max				
	Frein à courant continu				Stan	dard				
	Hacheur de freinage			Stan	dard		Résista freinage			
Φ	Arrêt en cas de surtension (circuit intermédiaire)	V			39	5 V				
Fonctions de	Court-circuit				Stan	dard				
onctions d	Surintensité				Stan	dard				
onc	Surtempérature			Surveillanc	e de la tem <sub>l</sub>	pérature de	s radiateurs			
ш	Blocage de la programmation			Cod	le de sécuri	té paramétr	able			
	Blocage du démarrage	Blocage du démarrage Fonction AUTOSTART réglable								
SI	Température ambiante									
itior	Température de stockage	°C		Cor	nprise entre	e –5 °C et 60	0 ℃			
Conditions	Taux d'humidité	%		< 90% d'hu	midité relat	ive, sans co	ondensation			
	Indice de protection	IP		IP	20, (IP 54	sur demand	le)			
	Poids approx.	kg	1,6	2,5	2,5	2,7	4,9	4,9		




## 5 Caractéristiques techniques (tension d'entrée $3 \times 400 \text{ V}$ )


	Convertisseur		ACM-D2 1,5	ACM-D2 2,2	ACM-D2 3,0	ACM-D2 4,0	ACM-D2 5,5	ACM-D2 7,5	ACM-D2 11,0
	Puissance moteur	kW	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11,0
Puissance de sortie kVA 2,5 3,3 4,6 6,1								11,0	16,5
ank (	Courant nominal appareil	A 3,8 5,1 7,0 9,3 12,0 1							24,0
istic	Capacité de surcharge adm. % 200% × 180 second								
Courant nominal appareil  Capacité de surcharge adm.  Capacité de surcharge adm.  Tension de sortie  (maxi = tension secteur)  Courant nominal appareil  A 3,8 5,1 7,0 9,3 12,0  200% × 180 secondes  V 3 × 0–400 V AC							AC		
ပၱ	Fréquence de sortie	Hz		0–650 Hz	(0-1300 H	lz Vers. D2	2A-1300-00	ox, Option)	
	Rendement électrique	%				> 95%			
	Mode de fonctionnement			Mode 4	quadrants	(avec ha	cheur de f	reinage)	
e je	Tension secteur	V			3×40	0–415 V,	±15%		
Entrée secteur	Fréquence secteur	Hz				40–70 Hz			
	Procédé de modulation			•	se régulée gurable 16				
Caractéristiques de commande	Commande	0–10 V DC; (10–0 V DC); –10 V010 V DC; 0–20 mA; 4–20 mA; Potentiomètre externe (4K7); Clavier (mode JOG).							
ctér	Résolution de fréquence	Hz		0,2% de	la fréque	nce maxin	nale réglé	e (9 bits)	
ara de c		S		0,01–1	000 s (réfé	rence: fréc	quence ma	ximale)	
0	Fréquence maximale	Hz		0–650 Hz	(0-1300 H	lz Vers. D2	2A-1300-00	0x, Option)	
	Fréquence minimale					0-Fmax			
	Frein à courant continu					Standard			
	Hacheur de freinage			F	Résistance	de freina	ge (Optior	n)	
Φ	Arrêt en cas de surtension (circuit intermédiaire)	V				695 V			
ls d	Court-circuit					Standard			
Fonctions de protection	Surintensité					Standard			
onc ord	Surtempérature			Surveilla	ance de la	températ	ure des ra	diateurs	
	Blocage de la programmation	ge de la programmation Code de sécurité paramétrable						е	
	Blocage du démarrage		Fonction AUTOSTART réglable						
Su Si	Température ambiante °C Comprise entre -5 °C et 45 °C								
Température de stockage °C Comprise entre –5 °C et				C et 60 ℃	>				
Température ambiante °C Comprise entre -5 °C entre de stockage °C Comprise ent					ans cond	ensation			
	Indice de protection	IP			IP 20, (IF	2 54 sur d	emande)		
	Poids approx.	kg	4,9	4,9	4,9	4,9	7,0	8,7	8,7

01.03.95 ACMD2-F



## 6 Dimensions externes ACM-D2 0,37-5,5 kW






				Dime	ensio	ns (e	en m	m)			
					M-D2	2					
	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5
		n	nono	phas	é			tri	iphas	sé	
Α	153	153	153	153	193	193	193	193	193	193	265
В	168	168	168	168	208	208	208	208	208	208	280
С	181	181	181	181	221	221	221	221	221	221	293
D	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Ε	108	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
F	_	40	40	45	90	90	90	90	90	90	90
G	_	146	146	151	196	196	196	196	196	196	196
Н	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6
I	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
J	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	200
K	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
L	_	_	-	-	_	-	-	-	-	_	43



## 7 Dimensions externes ACM-D2 7,5-11,0 kW




	Dimensions	s (en mm)								
	ACM-D2									
	7,5 11,0									
	tripl	nasé								
Α	302	302								
В	318	318								
С	330	330								
D	58	58								
Е	117	117								
F	90	90								
G	207	207								
Η	Ø6	Ø 6								
I	180	180								
J	192	192								
K	14	14								
L	43	43								



## 8 Exemples d'installation

## 8.1 ACM-D2 0,37–2,2 (Raccordement secteur $1 \times 230 \text{ V}$ )




- 1) Les bornes GND (10,12 et 14) sont à potentiel flottant et font office entre autres de potentiel de référence pour les conducteurs blindés des entrées de commande. Ce potentiel doit être mis directement à la terre soit côté commande (API par ex.), soit directement au niveau du convertisseur de fréquence (PE raccordé à l'une des bornes 10, 12 ou 14).
- 2) L'option "Self de sortie" convient pour la réduction des courants capacitifs par rapport à la terre et également pour la réduction des courants parasites provenant du convertisseur de fréquence.
- 3) Option filtre secteur.
- 4) Option carte de relais "REL" voir fonctions OC1/OC2, page 46/47.

Le câblage de ce schéma se réfère au réglage "Low active".

Il est possible de faire fonctionner les variateurs via un disjoncteur différentiel si certaines conditions sont respectées (voir le chapitre 9.2, page 12)!



## 8.2 ACM-D2 1,5–11,0 (Raccordement secteur $3 \times 400 \text{ V}$ )



- Les bornes GND (10,12 et 14) sont à potentiel flottant et font office entre autres de potentiel de référence pour les conducteurs blindés des entrées de commande. Ce potentiel doit être mis directement à la terre soit côté commande (API par ex.), soit directement au niveau du convertisseur de fréquence (PE raccordé à l'une des bornes 10, 12 ou 14).
- 2) L'option "Self de sortie" convient pour la réduction des courants capacitifs par rapport à la terre et également pour la réduction des courants parasites provenant du convertisseur de fréquence.
- 3) Option filtre secteur.
- 4) Bornes (+) et (-) de la connexion du circuit intermédiaire (ZK). Bornes (Br) et (+) pour une résistance de freinage externe.
- 5) Option carte de relais "REL" voir fonctions OC1/OC2, page 46/47.

Le câblage de ce schéma se réfère au réglage "Low active".

Il est possible de faire fonctionner les variateurs via un disjoncteur différentiel si certaines conditions sont respectées (voir le chapitre 9.2, page 12)!



#### 9 Installation

#### 9.1 Montage

Le convertisseur de fréquence doit être monté avec le radiateur vers la droite et les nervures de refroidissement en position verticale. Seul ce type de disposition est en mesure de garantir une convection naturelle.

Prévoir une ventilation externe s'il n'est pas possible de respecter cette disposition.

Les convertisseurs de fréquence BERGES sont conçus pour fonctionner dans une plage de températures ambiantes comprises entre –5 °C et +45 °C et une humidité relative de l'air de 90% maximum.

Eviter la formation de condensation!

Prendre contact avec BERGES si les valeurs ci-dessus sont dépassées. Il ne doit pas apparaître d'accumulation de chaleur au niveau du variateur. Le renouvellement interne de l'air à l'intérieur d'une armoire électrique de faible volume peut ne pas être suffisant dans certains cas.

Le variateur doit être monté dans un endroit exempt autant que faire se peut de poussière, de vapeur et de vibrations.

Les appareils ne doivent en aucun cas être installés dans des zones présentant des gaz corrosifs ou inflammables, des poussières conductrices ou des champs magnétiques ou électriques.

L'utilisation des appareils dans des zones présentant des poussières de ponçage, de la vapeur, des condensats, des brouillards d'huile ou une atmosphère salée diminue leur durée de vie.

Veiller particulièrement lors du montage à ce qu'aucun objet (tels que copeaux de perçage, fil métallique ou autres) ne tombe à l'intérieur de l'appareil. Un défaut de l'appareil, qui peut n'apparaître qu'après une période d'utilisation plus ou moins longue, n'est dans un tel cas pas exclu.

#### 9.2 Raccordement secteur



Le raccordement du convertisseur de fréquence doit être réalisé en conformité avec la réglementation en vigueur afin de garantir la sûreté de fonctionnement. Veiller à une bonne isolation vis-à-vis du potentiel de masse dans le cas des connexions de puissance.

Les bornes secteur L1 et N, ou L1, L2, L3 et PE doivent être raccordées respectivement à un réseau alternatif dont la tension doit être comprise entre 230 V et 240 V ou à un réseau triphasé présentant une tension nominale comprise entre 400 V et 415 V (40/70 Hz). Le neutre doit être mis à la terre (régime TN-C).

L1 (phase) – N 230/240 V, 40/70 Hz; PE = terre; L1, L2, L3 (phases) 400/415 V, 40/70 Hz; PE = terre.

Dans le cas d'une alimentation secteur via un transformateur, veiller à l'équilibrage de la tension par rapport à la terre (neutre mis à la terre) ou utiliser le module "DY5" dans le cas d'une alimentation monophasée.

A l'exception des 2 cas suivants, les convertisseurs de fréquence ne doivent pas être raccordés via un disjoncteur différentiel:





- 1. Montage d'un disjoncteur différentiel capable de fonctionner en lien avec des courants de défaut alternatifs et pulsés. De tels disjoncteurs portent le symbole [ ].
- 2. Dans le cas des convertisseurs à tension d'entrée 1 x 230 V et une puissance inférieure à 4 kVA, il est possible, avec un câble secteur mobile et un connecteur, de raccorder un disjoncteur différentiel en amont à la condition que celui-ci soit conforme à la norme DIN VDE 0664, partie 1/10.85 (DIN VDE 0160). Voir également la table suivante.

Convertisseur de fréquence et dispositif de protection différentielle (disjoncteur différentiel) DIN VDE 0160								
Puissance nominale convertisseur ≤ 4 kVA (secteur 1 x 230 V) > 4 kVA (secteur 3 x								
Raccordement secteur	Câble mobile + connecteur			onque				
Lieu	Changeant ou fixe		Changeant	Fixe				
Compatibilité diff. exigée	Oui <b>No</b> n							

Les borniers enfichables du variateur (bornes de puissance) ne doivent pas être branchés ou débranchés sous tension (DIN VDE 0160)!

L'interversion du câble secteur et du câble moteur peut conduire à la destruction du variateur.

Il est nécessaire de recharger les condensateurs du circuit intermédiaire après une période de non fonctionnement prolongée du convertisseur de fréquence. Mettre celui-ci sous tension durant environ 30 minutes et ne pas le connecter à une charge (moteurs) pendant cette durée.

#### 9.3 Raccordement moteur

Raccorder le câble moteur aux bornes U, V, W et PE.

Un court-circuit au niveau des bornes **U**, **V**, **W** provoque la coupure du variateur.

Nous préconisons un contrôle par thermistance PTC par des appareils du commerce pour une protection efficace du moteur.

S'il s'avère nécessaire d'interposer des contacts de coupure (par ex. des contacteurs, des contacteurs de protection moteur), le circuit doit être monté de façon à ce que la fonction de **DEBLOCAGE** (bornes 10/11) soit coupée **avant** l'interruption de la liaison variateur/moteur. Un temps de commutation de relais d'env. 30 ms est suffisant.

Nous préconisons la mise en place de selfs moteur si la longueur du câble moteur est supérieure à 20 mètres.

#### 9.4 Utilisation de filtres secteur

Des précautions particulières sont nécessaires en cas d'utilisation de filtres secteur:

Dans le cas des filtres secteur BERGES, observer la norme DIN VDE 0160 en raison du courant de fuite (> 3,5 mA). **L'une** des mesures de protection suivantes **doit** être prise:


 Le filtre secteur doit être relié séparément à l'aide d'un second conducteur posé électriquement en parallèle au conducteur de protection, ce conducteur en tant que tel doit satisfaire aux exigences de la norme DIN VDE 0100.




- La section minimale du conducteur de protection doit être de 10 mm<sup>2</sup> (voir les figures suivantes).
- Surveillance du conducteur de protection avec un dispositif qui coupe le convertisseur du secteur en cas de défaut (surveillance du conducteur de protection).

## ATTENTION!

En cas d'utilisation de filtres secteur (courant de fuite > 3,5 mA), le convertisseur de fréquence doit toujours être relié de manière fixe (DIN VDE 0160, chapitre 5.5.3.4.1).





Raccordement du filtre secteur avec une section minimale du conducteur de protection de 10 mm<sup>2</sup>

## 9.5 Mesures d'antiparasitage / CEM (compatibilité électromagnétique)

Les appareils électriques et électroniques peuvent s'influencer ou se perturber réciproquement par l'intermédiaire des câbles de raccordement ou d'autres liaisons métalliques. Les facteurs qui composent cette "compatibilité électromagnétique" sont "l'immunité aux parasites" et "l'émission parasite". La bonne installation du variateur combinée à d'éventuelles mesures d'antiparasitage local est décisive pour réduire autant que possible ou supprimer les perturbations réciproques.

Les indications qui suivent ont trait à une alimentation secteur **non** "polluée" par des parasites haute fréquence. Si la tension du secteur est "polluée", d'autres mesures peuvent éventuellement réduire ou supprimer les parasites. Dans ce cas, aucune recommandation générale ne peut être donnée. Si toutes les mesures d'antiparasitage recommandées devaient rester sans effet, veuillez contacter BERGES.

- En cas de fixation sur du métal (tableau de commande, armoire de commande, etc.), le variateur doit être monté à l'aide de vis avec des rondelles dentées supplémentaires (liaison métallique entre le variateur et le support mis à la terre).
- Utiliser un câble de moteur blindé (le mettre à la terre des deux côtés). Le blindage doit être ininterrompu de la borne PE du variateur à la borne PE du moteur (voir également le chapitre 8.1 et 8.2, pages 10 et 11). S'il n'est pas possible d'utiliser un câble moteur blindé, le câble moteur non blindé doit être posé dans une gaine métallique. La gaine métallique doit être ininterrompue et être bien mise à la terre. Pour réaliser une protection radio suivant DIN VDE 0875, observer les points suivants:
  - Mise en place d'un filtre réseau et d'une self de moteur (le filtre réseau et la self de moteur ne sont pas fournis).
  - Utiliser un câble moteur blindé.
  - Utiliser un câble de commande blindé.
  - Observer les instructions générales d'antiparasitage (voir l'ensemble du chapitre "Mesures d'antiparasitage/CEM (compatibilité électomagnétique)").

- En cas de raccordement du blindage à d'autres câbles, la section du blindage ne doit pas rétrécir.
- En cas de raccordement d'un hacheur de freinage externe, utiliser du câble blindé. Relier le blindage à PE des deux côtés.
- Poser si possible les câbles moteur, secteur et signaux bien espacés l'un de l'autre et séparément.
- En cas d'utilisation d'un filtre secteur, la distance entre celui-ci et le variateur doit être aussi faible que possible pour pouvoir relier les deux appareils par des câbles courts.
- En cas d'utilisation d'une self de sortie (option), celle-ci doit être disposée à proximité directe du variateur el reliée à celui-ci avec un câble blindé mis à la terre des deux côtés.
- Les câbles blindés véhiculant des signaux doivent être posés à une distance minimale de 10 cm des câbles parallèles véhiculant de l'énergie. Une gaine de câble métallique spécifique reliée à la terre est recommandée pour ces câbles véhiculant des signaux. S'il est nécessaire de croiser un câble véhiculant des signaux et un câble véhiculant du courant, ceux-ci doivent se croiser en formant un angle de 90°.
- A partir d'1 m de longueur, nous recommandons de torsader les câbles de commande ou d'utiliser des câbles blindés et de les mettre à la terre d'un côté (voir les chapitres 8.1 et 8.2, pages 10 et 11). Pour les câbles de longueur supérieure à 10 m, utiliser 0– 20 mA en raison des interférences possibles. Le variateur peut être commuté sur ce mode de fonctionnement.

D'autres appareils reliés au secteur peuvent occasionner des pics de tension capables de perturber le fonctionnement du variateur voire d'endommager celui-ci. Pour protéger le variateur contre les pics de tension (liés à la commutation de charges importantes sur le réseau), des selfs ou filtres secteur peuvent être mis en place côté secteur. Ces selfs et filtres sont disponibles en accessoires.

Si des variateurs sont utilisés dans des installations de distribution ou à proximité d'installations de distribution (p. ex. montage commun dans une armoire de commande) sur le même réseau, nous recommandons de prendre les mesures préventives suivantes pour déparasiter l'installation de distribution:

- Munir les bobines des contacteurs, appareils de manoeuvre et combinaisons de relais de "circuits RC" ou de diodes de roue libre.
- Utiliser des câbles blindés pour les liaisons externes de commande, de régulation et de mesure.
- Poser les câbles perturbateurs (p. ex. circuits de puissance et de commande de contacteurs) séparément et à distance des câbles de commande.

#### 9.6 Fusibles secteur en amont

Des fusibles externes en amont sont nécessaires pour la protection des câbles et de l'appareil. Ces fusibles doivent être dimensionnés de manière à pouvoir permettre les opérations de démarrage et le fonctionnement normal des moteurs. Nous recommandons à cet effet les cartouches fusibles suivantes:

	Tension d'entrée 1 × 230 V								
ACM-D2 0,37									
4 A retardé 8 A retardé 8 A retardé 16 A retardé 16 A retardé 16 A retardé									



	Tension d'entrée 3 × 400 V									
ACM-D2 1,5										
6 A retardé	6 A retardé 8 A retardé 10 A retardé 16 A retardé 20 A retardé 35 A retardé 35 A retardé									

#### 9.7 Autotransformateur en amont

Dimensionnement d'un autotransformateur en amont (valeur indicative):


Puissance nominale variateur x 2 = puissance transformateur en kVA.

Tenir compte des élévations de tension à vide dans le cas des transformateurs de séparation.

#### 9.8 Ventilation

16


Ne pas dépasser la température ambiante admissible de 45 °C pour tous les variateurs. Cette règle s'applique à fortiori si le variateur est intégré dans une armoire électrique, car, dans ce cas, la température ambiante peut augmenter fortement de par le fonctionnement même du variateur. Si la température atteinte à plein régime se rapproche ou dépasse la température ambiante admissible, il y a lieu de prendre certaines mesures correctives, par exemple la mise en place d'un ventilateur.






## 9.9 Câblage des bornes

## 9.9.1 Câblage des bornes ACM-D2 0,37–2,2 (1 imes 230 V)




ACM-D2 0,37-1,1 kW




ACM-D2 1,5-2,2 kW

## 9.9.2 Câblage des bornes ACM-D2 1,5-5,5 (3 $\times$ 400 V)




ACM-D2 1,5-4,0 kW



**ACM-D2 5,5 kW** 



## 9.9.3 Câblage des bornes ACM-D2 7,5–11,0 (3 $\times$ 400 V)



ACM-D2 7,5-11,0 kW



## 9.10 Bornes de commande

	Borne	Fonction	Description
	7	Tension de référence (low)	0–10 V; –10 V0 V+10 V;
	8	Tension de référence (high)	Impédance d'entrée 40 k $\Omega$ (avec potentiomètre 20 k $\Omega$ ). Pour la configuration, voir TAB2, fonction REF.
	9	Potentiomètre U alim.	+10 V DC, 5 mA.
	10	Masse (GND)	Masse (non référencée à la terre).
	11	Déblocage	Entrée commande: Marche: Accélération avec rampe; Arrêt: Décélération sans rampe.
	12	Masse (GND)	Masse (non référencée à la terre).
	13	Sortie analogique	Indicateur de sortie configurable: Pour la configuration, voir TAB3, fonction A.out et Fm.
	14	Masse (GND)	Masse (non référencée à la terre).
	15	Inversion de marche	Entrée d'inversion du sens de marche (gauche/droite) ou START à gauche. Config.: Voir TAB3, SUB XPAR, fct. SW2.
Bornes de commande	16	START/STOP	Entrée START/STOP ou START à droite. Config.: Voir TAB3, SUB XPAR, fct. SW2.
rne	17	Entrée analogique	Entrée analogique pour des options, 0–10 V DC.
Bo	18	Masse (GND)	Masse (non référencée à la terre).
	19		Sortie configurable à potentiel flottant.
	20	Sortie à relais	Config.: Voir TAB3, fct. REL. Rating: 24 V AC/DC, 1 A.
	21	Sortie OC1	Sortie configurable Open Collector. Config.: Voir TAB3, fct. OC1. Rating: 24 V DC, 100 mA.
	22	Sortie OC2	Sortie configurable Open Collector. Config.: Voir TAB3, fct. OC2. Rating: 24 V DC, 100 mA.
	23	Fréquence fixe 1	Entrées pour le choix de 3 fréquences réglables.
	24	Fréquence fixe 2	Config.: Voir TAB1, SUB FFIX.
	25	Commutation rampe	Entrée pour le choix de la 2nde rampe accél./décél.
	26	Réservé (option)	
	27	Masse (GND)	Masse (non référencée à la terre).
	28	Entrée réf. I (low)	0–20 mA, 4–20 mA;
	29	Entrée réf. I (high)	Impédance d'entrée 50 ohms. Config.: Voir TAB2, fct. REF.
	30	Frein C.C.	Entrée pour l'activation du frein à courant continu.
ø	SIO+		Entrée high, correspond au standard EIA RS485.
terfac série	SIO-	Interface série	Entrée low, correspond au standard EIA RS485.
Interface série	COM		Masse (non référencée à la terre).
	<b>V</b> +		Alimentation en tension (slmt. options BERGES).



	Borne	Fonction	Description
	122 Relais de signalement d'erreur		
s In	123	122	Variateur OK: 123, 124 fermés.  Message d'erreur: 123, 122 fermés.
Relai d'erre	124	123	Pouvoir de coupure: 250 V, 1 A.

#### Caractéristiques des entrées numériques:

Tension d'entrée maximale: +30 V DC.

Low level: 0–1 V. High level: 4–30 V.

## 9.11 Bornes de puissance

Borne	Fonction	Description	
L1	Alimentation secteur monophasée	Standard 1 × 230/240 V.	
N	Neutre	Raccorder au neutre secteur.	
L1			
L2	Alimentation secteur triphasée	Standard 3 × 400/415 V.	
L3			
PE	Terre du secteur	Le variateur, le moteur et les accessoires doivent dans tous les cas être mis à la terre.	
Br	Résistance de freinage ext.	Connexion pour une résistance de freinage externe.	
+	Tension du circuit intermédiaire	Tension du circuit intermédiaire.	
-	rension du circuit intermediaire	Tension du circuit intermediaire.	
U		2 0 . 220 \//240 \/ . 2 0 . 400 \//445 \/ .	
٧	Connexions moteur	3 × 0–230 V/240 V; 3 × 0–400 V/415 V; 0–650 Hz.	
W			

L'interversion des connexions (alimentation sur "U, V, W" et ligne moteur sur "L1, L2, L3") peut conduire à la destruction du variateur.



## 10 Mise en service et réglages

### 10.1 Remarques générales

Observer les points suivants avant la mise en service:

- Concordance entre la tension secteur et la tension d'entrée du convertisseur.
- Contrôle du couplage du moteur (étoile ou triangle).
- Contrôle du câblage.
- Contrôle des propriétés mécaniques du système entraîné.
- Respect de la réglementation en matière de sécurité.

## 10.2 Adaptation à l'usage

Les durées d'accélération et de décélération doivent être adaptées aux capacités d'accélération du moteur triphasé et du variateur. Si la durée d'accélération est trop faible, le courant d'appel du moteur est supérieur au courant que le convertisseur peut délivrer. Ceci peut conduire à la coupure du variateur (limite de courant ou courant de crête). Si une importante récupération d'énergie sur le réseau en mode générateur est à craindre (fonctionnement en freinage), il faudra raccorder un hacheur de freinage externe supplémentaire aux bornes (+) et (–).

La fonction fréquence maximale permet de limiter la fréquence de sortie maximale possible à l'aide du potentiomètre de consigne. La fréquence de sortie est normalement de 50 Hz. Pour les fréquences de sortie supérieures, tenir compte dans l'étude d'avant-projet de l'atténuation du champ et de la baisse du couple en résultant.

La fonction fréquence minimale permet de régler la fréquence de sortie minimale. La fréquence spécifiée par le potentiomètre de consigne ou par une consigne externe ne pourra pas être inférieure à cette fréquence de sortie minimale.



#### 11 Fonctions de commande

#### 11.1 Généralités

Le réglage d'origine du convertisseur de fréquence ACM-D2 autorise la commande d'un moteur triphasé normalisé standard. Une reprogrammation est inutile dans la plupart des cas d'application.

#### 11.2 Panneau de commande

Le panneau de commande de l'ACM-D2 permet de piloter l'ensemble des fonctions du variateur. Les 4 touches de saisie autorisent la commande du moteur de même que la programmation directe.

Les fonctions sont subdivisées en 3 niveaux pour faciliter la programmation (table des fonctions TAB1, TAB2, TAB3).

TAB1: programmation des paramètres de base du variateur et appel des réglages d'origine.

TAB2: configuration des entrées analogiques et numériques, programmation de la tension de sortie et des fonctions SECURITY.

TAB3: configuration des sorties analogiques et numériques, des fonctions de réglage étendues et appel de la fonction de diagnostic.

1 65.2 Hz
SELECT S
INC 🛕
DEC
SHIFT P
BERGES

Touche	Description
S	Interrogation des fonctions suivantes.
P <sub>+</sub> <b>v</b>	Interrogation des fonctions précédentes.
1 s	<ul> <li>a) Retour à la première fonction de la table ou du sousmenu.</li> <li>b) Sortie de la table ou du sous-menu (à partir de la première fonction de la table ou du sous-menu).</li> </ul>
	Incrémentation du paramètre de la fonction sélectionnée. Pour augmenter la vitesse de défilement des valeurs, maintenir <b>INC</b> et appuyer brièvement sur <b>DEC</b> .
V	Décrémentation du paramètre de la fonction sélectionnée. Pour augmenter la vitesse de défilement des valeurs, maintenir <b>DEC</b> et appuyer brièvement sur <b>INC</b> .
P <sub>+</sub> (S)	Accès à un sous-menu ou à une table de paramètres.
P <sub>+</sub> ( <b>A</b> )	Fonction d'aide: un texte d'aide peut être appelé pour chaque fonction. Le passage de la touche <b>INC</b> à la touche <b>DEC</b> , en appuyant en même temps sur la touche SHIFT, provoque le changement du sens de défilement du texte d'aide.
S + A + V	Remise à zéro logicielle (reset).

#### 11.3 Afficheur

L'afficheur alphanumérique à 8 positions informe l'utilisateur sur les informations importantes telles que les messages d'état du variateur, les informations sur d'éventuelles erreurs ou défauts et sur les paramètres réglés.



## 11.4 Etat du variateur

Message	Description
OFF	Pas de <b>DEBLOCAGE</b> , bornes 10–11 ouvertes.
STOP	Si la fonction AUTOSTART est désactivée, le variateur ne démarre pas après la mise en route (voir TAB3, SUB XPAR, fct. SW7 = OFF). Pour démarrer le variateur, activer <b>DEBLOCAGE</b> ou <b>START/STOP</b> .
Affichage des valeurs réelles actuelles ou des paramètres modifiables (Le 1er chiffre indique le numéro de fonction le chiffre la valeur du paramètre correspondant).	
JOG	Mode JOG activé, réglage de la fréquence de sortie via le clavier de l'appareil.
DEFAULT	Les valeurs par défaut des paramètres (réglages d'origine) ont été chargées mais pas sauvegardées.
SECUR. 1	SECURITY level 1 activé, sauvegarde des paramètres impossible.
SECUR. 2	SECURITY level 2 activé, modification et sauvegarde des paramètres impossibles.
Dyn Brake	Mise en service du hacheur de freinage.
DC STOP	Activation du frein à courant continu (borne 30).

## 11.5 Messages d'erreur de fonctionnement

Message Description		Voir
undervol	La tension du circuit intermédiaire a presque atteint la tension minimum. Blocage de la rampe en cours et poursuite lorsque la tension du circuit intermédiaire augmente.	1)
UNDERVOL	Détection d'une sous-tension dans le circuit intermédiaire.	2)
OVERVOLT  La tension du circuit intermédiaire a atteint la valeur de surtension.		
<b>overload</b> Le courant de sortie a presque atteint la valeur limite spécifique.		1)
<b>OVERLOAD</b> Le courant de sortie a dépassé la valeur limite spécifique.		3)
OVERTEMP	La température du radiateur est trop élevée.	3)
ILIMIT	Le courant de sortie a dépassé la valeur limite réglée (voir TAB1, SUB IMOT, S-INT = 1 ou 2).	4)



Message Description		Voir
HYST	Le courant de sortie a dépassé la valeur limite réglée. La fréquence de sortie est réduite progressivement jusqu'à ce que le courant soit redescendu au-dessous de la limite (voir TAB1, SUB IMOT, S-INT = 4).	1)
RAMP	Le courant de sortie a atteint la valeur limite réglée. Blocage de la rampe d'accélération (voir TAB1, SUB IMOT, S-INT = 3).	1)
I < 4mA	Le câble de consigne est interrompu ou la consigne est inférieure à 4 mA.	2)

- 1) Message d'avertissement.
- 2) Variateur arrêté. Reset automatique d'erreur dès que la tension du circuit intermédiaire redevient supérieure à la valeur de sous-tension.
- 3) Variateur arrêté. Si la fonction AUTORESET (voir TAB3, SUB XPAR, fct. SW3) est activée, il est possible d'effectuer un reset en actionnant l'entrée START/STOP, l'entrée DEBLOCAGE ou en forçant la consigne à zéro.
- 4) Décélération du moteur avec la rampe de décélération et arrêt du variateur. Reset d'erreur possible comme avec 3).

## 11.6 Messages d'erreur matérielle


Si une erreur est constatée lors de la phase d'autotest ou lors du fonctionnement, l'afficheur fait apparaître le message "ERROR" suivi d'un numéro. Les dispositifs de protection provoquent alors l'arrêt du variateur.

Pour remettre l'erreur à zéro, éteindre et rallumer l'appareil. Si l'erreur persiste, expédier l'appareil au SAV.

Erreur	Origine	Remède
ERROR 1	Erreur de données	Reprogrammer les paramètres.
ERROR 2	Version logiciel installée incompatible avec le matériel	Faire vérifier l'appareil par le SAV technique.
ERROR 3	Erreur CPU	Faire vérifier l'appareil par le SAV technique.
ERROR 4	Erreur clavier	Faire vérifier l'appareil par le SAV technique.
ERROR 5	Erreur ROM	Faire vérifier l'appareil par le SAV technique.
ERROR 6	Erreur Watchdog	Faire vérifier l'appareil par le SAV technique.
ERROR 7	Erreur horloge	Faire vérifier l'appareil par le SAV technique.
ERROR 8	Erreur programme	Faire vérifier l'appareil par le SAV technique.
ERROR 9	Erreur étage de puissance	Faire vérifier l'appareil par le SAV technique.




### 11.7 Circuit d'entrée






## 12 Programmation ACM-D2

### 12.1 Structure du programme









## 12.2 Niveau de programme TAB1

1 33.62Hz Fonction 1: Affichage de la fréquence de sortie	TAB1
Affichage de la fréquence momentanée du moteur ou des données de service selon la configuration dans TAB3, fct. DIS.	Sélection langue:
FONCTION D'AIDE GENERALE:	SELECT – italien INC – allemand DEC – anglais
Sélectionnable uniquement dans la fct. 1 par les touches <b>SHIFT</b> et <b>INC</b> .	DEO angiaio
Sélection langue: sauvegarde automatique après sélection de la langue.	
Le texte d'aide s'affiche; appuyer sur une touche quelconque pour quitter la fonction d'aide.	

SUB TAB2	Saut vers la table TAB2	TAB1
TAB2: Configuration des entrées, réglage de la tension moteur et du rapport U/f, ainsi que configuration de la Security fonction.  Appel de la table TAB2 en appuyant simultanément sur les touches SHIFT et SELECT.		

2 78.3% Fonction 2: affichage de la tension moteur	TAB1
Affichage de la tension de sortie du variateur en pourcentage de la tension d'entrée.	

3 50.0Hz Fonction 3: fréquence maximale	TAB1
Ce paramètre définit la fréquence de sortie maximale qui peut être atteinte en cas de fonctionnement avec la valeur de consigne analogique (les fréquences fixes réglables peuvent dépasser la valeur réglée dans la fonction "Fréquence maximale").  ATTENTION!  Un réglage incorrect de ce paramètre peut entraîner l'endommagement du moteur et du système d'entraînement et représenter un risque consécutif pour le personnel opérateur.	Plage: 6–650 Hz (12–1300 Hz *) Par défaut: 50 Hz * Vers. D2A-1300-00x (option)

4 0.0Hz Fonction 4: fréquence minimale	TAB1
Réglage de la fréquence minimale. Le variateur ne peut fonctionner avec la consigne en-deçà de la fréquence minimale réglée.	Plage: 0–Fmax Par défaut: 0 Hz
La fréquence correspondant à la consigne peut être reliée à cette fréquence minimale selon deux modes (voir TAB3, SUB XPAR, SW4).	



5 2.5s	Fonction 5: durée d'accélération	TAB1	
	Réglage de la durée pendant laquelle le moteur accélère de 0 à 50 Hz. Les durées à régler pour des fréquences différentes peuvent être calculées en utilisant la formule suivante:		
	$Tx = 50 \times \frac{TACC}{FEND}$ $T_X$ : durée à régler.		
T <sub>ACC</sub> : durée d'a	T <sub>ACC</sub> : durée d'accélération souhaitée.		
F <sub>END</sub> : fréquence finale souhaitée.			
La rampe d'accé	La rampe d'accélération dépend du réglage de la borne 25.		
Rampe active	Borne 25		
Rampe 1	OFF		
Rampe 2	ON		
ATTENTION	I!		
Une rampe d'accélération trop courte peut entraîner un arrêt du variateur par surintensité ou un glissement du moteur.			

6 2.5s	Fonction 6: durée de décélération	TAB1	
	urée pendant laquelle le moteur décélère de 50 à 0 Hz. Les durées à fréquences différentes peuvent être calculées en utilisant la formule	Plage: 0,05–1000 s Par défaut: 2,5 s	
Tx = 50 × TDEC FEND T <sub>X</sub> : durée à régl			
T <sub>DEC</sub> : durée de décélération souhaitée.			
F <sub>END</sub> : fréquence	F <sub>END</sub> : fréquence finale souhaitée.		
La rampe de dé	célération dépend du réglage de la borne 25.		
Rampe active	Borne 25		
Rampe 1	OFF		
Rampe 2	ON		
ATTENTION	N!		
de freinage. Le	décélération trop courte peut entraîner une surcharge du circuit variateur est alors déconnecté pour surtension, ce qui entraîne nent incontrôlé du moteur.		



7 50.0Hz Fonction 7: rapport U/f	TAB1
Réglage de la fréquence (fréquence de coupure) pour laquelle est atteinte la tension maximale du variateur.	Plage: 30–650 Hz (30–1300 Hz *) Par défaut: 50 Hz
Cette tension maximale dépend de la tension secteur et de TAB2, fct. MOD.  ATTENTION!	* Vers. D2A-1300-00x (option)
Un réglage incorrect de ce paramètre peut entraîner l'endommagement du moteur.	

8 5% Fonction 8: BOOST	TAB1
Accroissement du rapport U/f dans les basses fréquences pour compenser la chute de tension ohmique au niveau du bobinage du moteur. L'effet de cet accroissement en fonction de la fréquence peut être modifié avec TAB2, fct. FFB.	Plage: 0–40% Par défaut: 5%
Indication en pourcentage de la tension d'entrée.  ATTENTION!  A bas régime et pour un couple de démarrage augmenté, le refroidissement	
propre du moteur et du variateur peut s'avérer insuffisant. Prévoir dans ce cas une ventilation externe.	

8+ 0% Fonction 8+: BOOST dynamique	TAB1
Réglage d'une augmentation de la tension de sortie n'agissant que lors de la phase d'accélération.	Plage: 0–50% Par défaut: 0%
Indication en pourcentage de la tension d'entrée.	

8- 20% Fonction 8-: réduction du rapport U/f lors de la phase de freinage	TAB1
Réglage d'une réduction de tension agissant lors de la phase de freinage. Agit à l'encontre de la surexcitation du moteur due à l'accroissement de la tension du circuit intermédiaire lors de la phase de freinage.	Plage: 0–20% Par défaut: 20%
Indication en pourcentage de la réduction de tension lors de la phase de décélération.	



9 2.0s Fonction 9: couple d'arrêt	TAB1
En atteignant 0 Hz en fin de rampe de décélération, le moteur est alimenté en courant continu pendant une durée réglable par cette fonction 9.	Plage: 0–25 s Par défaut: 2 s
La valeur de la tension continue appliquée dépend de TAB1, fct. 8 (BOOST).	
Le couple d'immobilisation peut être configuré de la façon suivante pour un fonctionnement permanent: Régler une valeur maximale de 25 s et appuyer ensuite simultanément sur les touches INC+DEC. L'afficheur fait apparaître la valeur "0000" indiquant l'activation du couple d'immobilisation à l'arrêt. Le moteur ne peut redémarrer dans ce cas que par la désactivation de l'entrée de DEBLOCAGE (bornes 10–11 ouvertes).	
ATTENTION!	
L'alimentation prolongée en courant continu peut provoquer l'échauffement excessif du moteur. Prévoir dans ce cas une ventilation externe.	

U 50.0Hz Fonction U: fréquence seuil FX1	TAB1
Réglage de la fréquence seuil FX1.  Il est possible de signaler l'obtention ou le dépassement de cette fréquence seuil présélectionnée via les sorties REL, OC1 ou OC2. Voir TAB3, fct. REL, OC1 et OC2 pour la configuration de ces sorties.	Plage: 0–Fmax Par défaut: 50 Hz

JOG OFF Fonction JOG: mode JOG	TAB1
Activation du mode JOG: En mode JOG, la commande en fréquence s'effectue via le clavier du variateur (touches INC et DEC). Il n'est pas possible de sauvegarder la valeur de ce paramètre.	Plage: ON, OFF Par défaut: OFF
Le fonctionnement dans ce mode n'est possible qu'après un retour dans TAB1, fct. 1.	
Le variateur retourne à la fréquence spécifiée par consigne ou par fréquences fixes après désactivation du mode JOG.	

u 10.0Hz Fonction u: fréquence seuil FX2	TAB1
Réglage de la fréquence seuil FX2. Il est possible de signaler l'obtention ou le dépassement de cette fréquence seuil présélectionnée via les sorties REL, OC1 ou OC2. Voir TAB3, fct. REL, OC1 et OC2 pour la configuration de ces sorties.	Plage: 0–Fmax Par défaut: 10,0 Hz

SUB IMOT	Sous-menu: mesure de courant	TAB1
Les fonctions du sous-menu IMOT autorisent la mesure, l'affichage et l'analyse du courant moteur.		
Appel de SUB IMO	T en appuyant simultanément sur les touches <b>SHIFT</b> et <b>SELECT</b> .	



I 82.0% Fonction I: affichage courant moteur	TAB1
Affichage du courant moteur en % du courant variateur.	SUB IMOT
Précision: ±10% FSR (full scale ratio).	
Cet affichage peut également être dérivé sur TAB1, fct. 1 (voir TAB3, fct. DIS).	
La sortie analogique (borne 13) peut fournir une tension proportionnelle à la tension moteur (voir TAB3, fct. A.out).	

S 150% Fonction S: limite du courant moteur	TAB1
Réglage d'une valeur limite en % du courant variateur.  La valeur limite peut être réglée en interne par la fonction S ou en externe par un signal de valeur de consigne analogique (0–10 V CC) à la borne 17 (seconde entrée analogique).	SUB IMOT Plage: 0–200%–rem Par défaut: 150%
Réglage du seuil de courant externe:  Régler le seuil sur 200%, puis appuyer une nouvelle fois sur la touche INC. L'afficheur indique "rem xxx%", xxx étant la valeur de consigne à la borne 17.	
Le comportement du variateur lorsque le courant atteint cette valeur limite est réglable (voir TAB1, fct. S-INT). Il est possible de signaler l'obtention de cette valeur limite via les sorties REL, OC1 ou OC2, sans ou avec une temporisation (voir TAB3, fct. REL, OC1 et OC2 et TAB1, SUB IMOT, fct. DY).	

S-INT 0 Fonction S-INT: comportement à la limite du courant moteur	TAB1
Cette fonction permet le réglage du comportement du variateur lorsque la valeur limite du courant moteur est atteinte:	SUB IMOT Plage: 0–4 Par défaut: 0
<ul> <li>1 : arrêt immédiat du variateur.</li> <li>Affichage clignotant de "ILIMIT".</li> </ul>	
2 : arrêt temporisé du variateur (temporisation réglable dans TAB1, fct. DY). Affichage clignotant de "ILIMIT".	
3 : arrêt de la rampe d'accélération. Affichage clignotant de "RAMP".	
4 : freinage du moteur selon la rampe de décélération jusqu'à ce que le courant passe en-deçà de la limite de courant à raison de la valeur d'hystérésis. Affichage clignotant de "HYST".	



DY 5.0s Fonction DY: temporisation comportement à la valeur limite	TAB1
Entrée de la temporisation entre le dépassement de la valeur limite du courant moteur et l'arrêt du convertisseur (réglage S-INT: 2) ou l'émission du message via les sorties sélectionnées.	SUB IMOT Plage: 0–20 s Par défaut: 5 s

HYS 3% Fonction HYS: hystérésis du courant seuil	TAB1
Ce paramètre permet de régler l'hystérésis pour la valeur limite du courant moteur lors de la réduction de rampe (réglage S-INT: 4). Ceci agit à l'encontre d'une tendance à l'oscillation de l'entraînement.	SUB IMOT Plage: 2–30% Par défaut: 3%

SUB FF	X	-menu: ences fixes		TAB1
Le sous-menu FFIX permet de régler trois fréquences fixes pouvant être sélectionnées via les entrées de commande bornes 23 et 24. Le signe de la valeur du paramètre donne le sens de rotation.  + = sens des aiguilles d'une montre ou anti-trigonométrique;  - = sens inverse ou trigonométrique.				
Si les deux er analogique.	ntrées sont C	PFF, la fréquence de sorti	e est déterminée par la consigne	
pas prises en	En cas d'activation d'une fréquence fixe, les plages de fréquences extrailes ne sont pas prises en compte. Les fréquences fixes réglables peuvent dépasser la valeur réglée dans TAB1, fonction 3 (fréquence maximale).			
désactiver, ap	rès le réglag		équences fixes via la borne 15, le signe + ou – en appuyant	
Borne 23	Borne 24	Fréquence		
OFF	OFF	Consigne analogique		
ON	OFF	FFIX1		
OFF	ON	FFIX2		
ON	ON	FFIX3		
A +5.0Hz	- Fonction	A: fréquence fixe FFIX  B: fréquence fixe FFIX	,	SUB FFIX Plage: -6500+650 (-13000+1300 Hz *) * Vers. D2A-1300-00x
C +20.0H	z Fonction	C: fréquence fixe FFIX	3 (défaut: +20 Hz)	(option)



SUB FEXC Sous-menu: fréquences exclues		TAB1
Le sous-menu FEXC permet l'entrée de 4 plages de fréquences exclues. Réglage par saisie de la fréquence supérieure et de la fréquence inférieure pour chaque bande de fréquences.		Plage: 0-650 (0-1300 Hz *)
a 0.0Hz Fonction a: plage exclue 1	limite inférieure	Par défaut: 0 Hz * Vers. D2A-1300-00x (option)
A 0.0Hz Fonction A: plage exclue 1	limite supérieure	
b 0.0Hz Fonction b: plage exclue 2	limite inférieure	
B 0.0Hz Fonction B: plage exclue 2	limite supérieure	
c 0.0Hz Fonction c: plage exclue 3	limite inférieure	
C 0.0Hz Fonction C: plage exclue 3	limite supérieure	
d 0.0Hz Fonction d: plage exclue 4	limite inférieure	
D 0.0Hz Fonction D: plage exclue 4	limite supérieure	

DC 15% Fonction DC: intensité du frein à courant continu	TAB1
Réglage de la tension du frein C.C. en % de la tension secteur.  Le frein C.C. est activé via l'entrée de commande borne 30 et reste actif pendant la durée de l'activation de l'entrée puis pendant une durée réglable dans TAB1, fct. t.  Le variateur redémarre après le freinage C.C. immédiatement ou après actionnement de START/STOP ou de l'entrée DEBLOCAGE en fonction du réglage de TAB3, SUB XPAR, SW1.  ATTENTION!  L'activation du frein C.C. durant une période prolongée peut provoquer l'échauffement excessif du moteur.	Plage: 0–50% Par défaut: 15%

t 0.0s Fonction t: durée d'activation du frein C.C.	TAB1
Après l'activation de la borne 30, le frein C.C. demeure actif pour la durée indiquée dans ce paramètre.  ATTENTION!  L'entraînement peut redémarrer automatiquement après écoulement de cette	Plage: 0–20 s Par défaut: 0 s
durée si SW1 = OFF (voir réglage de TAB3, SUB XPAR, fct. SW1).	

01.03.95

ACMD2-F



E 5.0s Fonction E: 2nde rampe d'accélération	TAB1
Réglage de la durée pendant laquelle le moteur accélère de 0 à 50 Hz. Les durées à régler pour des fréquences différentes peuvent être calculées en utilisant la formule suivante:	Plage: 0,05–1000 s Par défaut: 5,0 s
$Tx = 50 \times \frac{TACC}{FEND}$ $T_X$ : durée à régler.	
T <sub>ACC</sub> : durée d'accélération souhaitée.	
F <sub>END</sub> : fréquence finale souhaitée.	
La seconde rampe d'accélération est active si l'entrée de commande borne 25 est activée. Il est possible de commuter entre les deux rampes lors de la phase d'accélération.	
Commutation automatique de rampe voir TAB3, fct. R_Sel.	
ATTENTION!	
Une durée d'accélération trop courte peut entraîner la coupure du variateur pour surintensité ou le patinage du moteur.	

F 5.0s Fonction F: 2nde rampe de décélération	TAB1
Réglage de la durée pendant laquelle le moteur décélère de 50 à 0 Hz. Les durées à régler pour des fréquences différentes peuvent être calculées en utilisant la formule suivante:	Plage: 0,05–1000 s Par défaut: 5,0 s
$Tx = 50 \times \frac{TDEC}{FEND}$ $T_X$ : durée à régler.	
T <sub>DEC</sub> : durée de décélération souhaitée.	
F <sub>END</sub> : fréquence finale souhaitée.	
La seconde rampe de décélération est active si l'entrée de commande borne 25 est activée. Il est possible de commuter entre les deux rampes lors de la phase de décélération.	
Commutation automatique de rampe voir TAB3, fct. R_Sel.	
ATTENTION!	
Une durée de décélération trop courte peut entraîner la surcharge du circuit de freinage, d'où la coupure du variateur pour surtension. Ceci se répercute par un fonctionnement incontrôlé du moteur.	



DEFAULT	Chargement des données par défaut	TAB1
	leurs par défaut (valeurs d'origine réglées en usine), appuyer es touches <b>INC</b> et <b>DEC</b> pendant 5 s.	
-	aut seront chargées mais pas sauvegardées. Pour les r la fct. SAVE ?? dans TAB1.	
Un affichage cligno chargées mais pas	tant "DEFAULT" signale le fait que les valeurs par défaut sont sauvegardées.	
de l'entraînement.	s valeurs par défaut peut modifier fortement le comportement Les valeurs par défaut chargées mais non sauvegardées rès l'extinction de l'appareil.	

SAVE ?? Sauvegarde des valeurs de paramètres	TAB1
En appuyant simultanément sur les touches <b>INC+DEC</b> , les valeurs de paramètres seront sauvegardées de manière non volatile en EEPROM. Elles sont alors disponibles en rallumant le variateur.	
La sauvegarde des valeurs de paramètres est suivie d'un retour automatique en TAB1, fct. 1.	



# 12.3 Niveau de programme TAB2

TABLE 2	Table 2	TAB2
numériques, le régl	table TAB2 permettent la configuration des entrées analogiques et age de la tension de sortie maximale, de la caractéristique U/f ainsi des Security levels.	

SUB TAB3	Appel de TAB3	TAB2
	table TAB3 permettent la configuration des sorties de signaux, le res étendus supplémentaires ainsi que le diagnostic de signaux	
	AB3 en appuyant simultanément sur les touches <b>SHIFT</b> et <b>SELECT</b> .	

CLIP 2 Fonction CLIP: clipping	TAB2
La fonction CLIP permet de garantir une immobilisation sûre du moteur même en cas de perturbations sur la ligne de consigne, ceci grâce au réglage d'une limite de consigne en-deçà de laquelle la fréquence de sortie est mise à zéro.  Limite de consigne = N × Fmax 512  N: valeur réglée pour CLIP.	Plage: 0–15 Par défaut: 2

FILTER 3 Fonction FILTER: filtre numérique de consigne	TAB2
Il est possible de commuter un filtre numérique en cas de perturbations sur la ligne de consigne. La valeur réglée correspond à la constante de temps du filtre (et donc à l'efficacité de celui-ci).	Plage: 0–6 Par défaut: 3



SUB LOG Sous-menu:	rée des entrées de commande numériques	TAB2
LOW active.	iques peuvent commuter entre l'état HIGH active ou le <b>DEBLOCAGE</b> et <b>START/STOP</b> , peuvent être soit	SUB LOG Plage: HIGH, LOW, OFF, ON
activées (ON) soit désactivées (O La modification de ce paramètre r		Par défaut: LOW
L1 Entrée DEBLOC	AGE, borne 11; OFF impossible (HIGH-LOW).	
L2 Entrée INVERSIO	<b>DN</b> , borne 15 (HIGH-LOW-OFF-ON).	
L3 Entrée START/S	TOP, borne 16; OFF impossible (HIGH-LOW).	
L4 Entrée FFIX 1, bo	orne 23 (HIGH-LOW-ON-OFF).	
L5 Entrée FFIX 2, bo	orne 24 (HIGH-LOW-ON-OFF).	
L6 Entrée COMMUT	RAMPE, borne 25 (HIGH-LOW-ON-OFF).	
L7 Réservé.		
L8 Entrée Frein C.C	., borne 30 (HIGH-LOW-OFF-ON).	

II SUB REE	Sous-menu: configuration entrée de consigne	TAB2
l'entrée de consigne.	s-menu SUB REF permettent la configuration et le choix de n appuyant simultanément sur les touches <b>SHIFT</b> et <b>SELECT</b> .	



#### **Fonction REF:** TAB2 **REF** 1 sélection de l'entrée de consigne **SUB REF** Cette fonction permet de configurer le logiciel pour différentes sources de consigne. Les jumpers doivent en outre être positionnés d'après la table. Plage: 1-5 La modification de ces paramètres ne prend effet qu'après sauvegarde et reset logiciel Par défaut: 1 ou POWER ON. Un point sur l'affichage indique une modification sans sauvegarde. Entrée de consigne **Valeur SWITCH SW1** 1 3 \* 4 \* 0-10 V 1 0 0 2 -10 V...0...+10 V 0 $\mathbf{O}$ 0-20 mA 3 0 • 0 4-20 mA 0 4 0 10 V-0 V 5 0 0 Potentiomètre 0-10 V 1 0 0 Potentiomètre ±10 V 2 $\bigcirc$ 0 m = ouvert ● = fermé \* Si l'entrée de consigne doit fonctionner comme entrée différentielle, il est possible de ne pas fermer les jumpers J3 et J4. BDE / 5 D26 C47 SW<sub>1</sub> R20 R11 −[]0|[ω[]4| 1 2 3 4

# ATTENTION!


Les jumpers doivent être positionnés en fonction de la source de consigne choisie.

Fk 100% Fonction Fk: étalonnage de l'entrée de référence	TAB2
Il est possible de procéder à l'étalonnage du signal de référence via le paramètre Fk. Les valeurs finales programmées pour la plage de fréquences de sortie sont atteintes pour le pourcentage affecté aux valeurs de fin d'échelle de la plage choisie, indiqué par Fk.	SUB REF Plage: 40-100% Par défaut: 100%
Exemple de plage de consigne choisie: 4–20 mA: Fk = 50% ⇒ Fmaxi atteinte pour 10 mA, Fmini atteinte pour 2 mA.	



SIO OFF Fonction SIO: adresse SIO	TAB2
La fonction SIO permet de programmer l'adresse sous laquelle il est possible d'adresser un variateur relié au bus RS485. Le bus RS485 permet de raccorder jusqu'à 15 variateurs. Chacun de ces variateurs doit être programmé avec une adresse propre.	Plage: OFF–1–15 Par défaut: OFF

MOD xxx Fonction MOD: taux de modulation	TAB2
La fonction MOD permet de régler la tension de sortie délivrée par le variateur au moteur lorsque la fréquence atteint la fréquence de coupure (TAB1, fct. 7). Le diagramme ci-dessous met en évidence la relation entre le taux de modulation et la tension de sortie à la tension d'entrée nominale. La tension de sortie maximale possible dépend de la tension d'entrée du variateur.	Plage: 0–255 Par défaut: ACM230V–230 ACM400V–245
MODULATION	
U_out [V] 400  ACM 380V  ACM 220V  200  MOD	





PASS 000 Fonction PASS: PASSWORD	TAB2
Si la fonction PASSWORD est activée (PASSWORD <> "000"), les fonctions SECUR et SET PASS ne sont accessibles qu'après avoir saisi le bon mot de passe au niveau de la présente fonction PASS.	

3	SECUR. 0 Fonction SECUR: Security Code	TAB2
	La fonction SECUR permet une protection en deux temps des paramètres réglés, en vue d'empêcher leur modification ou leur sauvegarde.	Plage: 0–2 Par défaut: 0
0	: désactivation de la fonction SECURITY. Les valeurs des paramètres peuvent être modifiées et sauvegardées.	
1	: activation de SECURITY level 1. Les valeurs des paramètres peuvent être modifiées mais pas sauvegardées. L'afficheur fait apparaître "SECUR.1" en cas de tentative de sauvegarde et la procédure est interrompue.	
2	: activation de SECURITY level 2. Les valeurs des paramètres ne peuvent être ni modifiées ni sauvegardées. L'afficheur fait apparaître "SECUR.2" en cas de tentative de sauvegarde et la procédure est interrompue.	

SET 000 Fonction SET PASS: SET PASSWORD	TAB2
L'entrée d'un mot de passe s'effectue dans cette fonction. Si la valeur de ce paramètre est différente de zéro, il n'est possible d'accéder aux fonctions SECUR et SET PASS qu'après avoir saisi le bon mot de passe au niveau de la fonction PASS.	Plage: 0–999 Par défaut: 0

SAVE ?? Fonction SAVE: sauvegarde des valeurs de paramètres	TAB2
En appuyant simultanément sur les touches <b>INC+DEC</b> , les valeurs de paramètres seront sauvegardées de manière non volatile en EEPROM. Elles sont alors disponibles en rallumant le variateur.	
La sauvegarde des valeurs de paramètres est suivie d'un retour automatique en TAB1, fct. 1.	



# 12.4 Niveau de programme TAB3

TABLE 3	TAB3
Les fonctions de la table TAB3 permettent la configuration des sorties analogiques et numériques et le réglage de paramètres étendus supplémentaires. La table TAB3 comporte également une fonction de diagnostic.	

SUB DIAG	Sous-menu: DIAGNOSTIC	TAB3
SOLL	Affichage de la consigne appliquée (borne 8 ou 28) (dig. 9 bits 0-511)	SUB DIAG
ANA	Niveau du signal appliqué à la sortie analogique (borne 17) (dig. 8 bits 0–255)	
PortE	Etat port E (Diagnostic interne usine)	
PortA	Etat port A (Diagnostic interne usine)	
STAT U27	Etat port U27 (Diagnostic interne usine)	
STAT U31	Etat port U31 (Diagnostic interne usine)	
STAT U1	Etat port U1 (Diagnostic interne usine)	
STAT U2	Etat port U2 (Diagnostic interne usine)	
Error1	Affichage dernière erreur	
Error2	Affichage seconde erreur	
Error3	Affichage première erreur	
BERGES A	Affichage de la version logicielle installée. Affichage de la désignation, du n° de release et de la date de création du logiciel variateur.	
xxxxx:xx	Compteur d'heures de fonctionnement	
Heures Minutes		



	A.out 0 Fonction A.out: sortie analogique	TAB3
	La valeur saisie définit la grandeur disponible au niveau de la sortie analogique (borne 13). La plage de tension du signal de sortie est de 0–10 V.	Plage: 0–2 Par défaut: 0
0	: Affichage analogique de fréquence. La fréquence correspondant à la valeur de fin d'échelle (10 V) peut être réglée en TAB3, fct. Fm.	
1	: Affichage du courant moteur 0–200% de I <sub>nominal</sub> du variateur.	
2	: Affichage numérique de fréquence. Signal carré correspondant à la fréquence de sortie du variateur (0–10 V).	

Fm 50.0Hz Fonction Fm: valeur finale de l'affichage analogique de fréquence	TAB3
La valeur de fin d'échelle (10 V) de la sortie analogique est atteinte pour cette fréquence, réglée au niveau de cette fonction Fm.	Plage: 5–650 Hz (10–1300 Hz *) Par défaut: 50 Hz * Vers. D2A-1300-00x (option)

SUB XPAR Sous-menu: paramétrage étendu	TAB3
Réglage des paramètres étendus. Appel du sous-menu en appuyant simultanément sur les touches <b>SHIFT</b> et <b>SELECT</b> .	

SW	71 ON Fonction SW1: frein C.C.	TAB3
	Cette fonction permet de régler le comportement de l'entraînement après le freinage C.C.	SUB XPAR Plage: ON, OFF Par défaut: ON
ON	: Le moteur est alimenté en courant continu, après désactivation, pendant la durée réglée dans TAB1, fct. t et ne redémarre pas une fois cette durée écoulée. Un redémarrage n'est possible qu'après activation de <b>START/STOP</b> ou de l'entrée <b>DEBLOCAGE</b> .	
OFF	: Le moteur redémarre automatiquement après désactivation de l'entrée de commande <b>Frein C.C.</b> et une fois écoulée la durée réglée dans TAB1, fct. t.	

SW	OFF Fonction SW2: config. entrées de commande bornes 15 et 16	TAB3
	Cette fonction permet de configurer les entrées de commande des bornes 15 et 16.	<b>SUB XPAR</b> Plage: ON, OFF Par défaut: OFF
OFF	: Borne 16 = Start/Stop Borne 15 = Inversion du sens de marche	
ON	: Borne 16 = Start (sens anti-trigonométrique) Borne 15 = Start (sens trigonométrique)	



SW	73 ON Fonction SW3: reset erreur	TAB3
	Réglage des types de reset possibles après une erreur.	SUB XPAR Plage: ON, OFF
ON	: Reset d'erreur par activation de l'entrée <b>START/STOP</b> ou <b>DEBLOCAGE</b> ou par CONSIGNE = 0 (reset par CONSIGNE = 0 possible uniquement si la fréquence fixe est inactive et si Fmin = 0).	Par défaut: ON
OFF	: Reset d'erreur possible uniquement en éteignant et en rallumant le variateur (reset POWER ON).	

SW4 ON Fonction SW4: mode Fmin	TAB3
Le comportement du variateur à la fréquence minimale F <sub>min</sub> est configurable:  ON: F <sub>réglée</sub> < F <sub>min</sub> : F <sub>out</sub> = F <sub>min</sub> F <sub>réglée</sub> > F <sub>min</sub> : F <sub>out</sub> = F <sub>réglée</sub>	SUB XPAR Plage: ON, OFF Par défaut: ON
OFF: F <sub>out</sub> = F <sub>min</sub> + F <sub>réglée</sub> f SW4 = OFF [B] SW4 = ON [A] Consigne	
F <sub>min</sub> : Valeur TAB1, fct. 4. F <sub>out</sub> : Fréquence de sortie. F <sub>réglée</sub> : Fréquence correspondant à la consigne appliquée.	

SW	/5 ON	Fonction SW5: config. relais de signalement d'erreur	TAB3
ON		de signalement d'erreur signale une erreur de fonctionnement et le u variateur.	SUB XPAR Plage: ON, OFF Par défaut: ON
OFF		de signalement d'erreur signale uniquement une erreur de ement du variateur.	

SW6 OFF	Fonction SW6: Reserve	TAB3
Reserve.		SUB XPAR Plage: ON, OFF Par défaut: OFF



SW	Fonction SW7: fonction autostart	TAB3
	En désactivant la fonction SW7 (autostart), le démarrage du moteur ne sera pas possible en allumant le variateur, même si les signaux de commande appliqués (consigne, entrées <b>DEBLOCAGE</b> et <b>START/STOP</b> ) le permettent.	SUB XPAR Plage: ON, OFF Par défaut: ON
ON	: fonction autostart activée.	
OFF	: fonction autostart désactivée.	

SW8 OFF Fonction SW8: rampe S	TAB3
Cette fonction permet de sélectionner les rampes d'accélération et de décélération de type "S". L'allure des rampes est calculée sur la base de la fréquence maxi réglée dans Fmax (TAB1, fct. 3) ou FFIX1–FFIX3 (TAB1, SUB FFIX) et elle est symétrique par rapport au point de rebroussement. Celui-ci se situe à la fréquence correspondant à la moitié de la consigne appliquée.	SUB XPAR Plage: ON, OFF Par défaut: OFF
Rampe accel./decel. de forme "S"	
Fnx = valeur maximale de Fmax, FFIX1–FFIX3.	

R_Sel 0 Fonction R_Sel: activation des temps de rampe	TAB3
<ul> <li>0 : Commutation manuelle de rampe via la borne 25.</li> <li>1 : Commutation automatique de rampe: commutation sur rampe 2 à l'obtention de FX2 (TAB1, fct. u).</li> </ul>	Plage: 0–4 Par défaut: 0
2 : Commutation automatique de rampe: à l'obtention de FX2 (TAB1, fct. u) ou commutation manuelle via la borne 25.	
3 : Sens de rotation anti-trigonométrique: rampe 1 active; Sens de rotation trigonométrique: rampe 2 active.	
4 : Sens de rotation anti-trigonométrique: rampe 1 active; Sens de rotation trigonométrique: rampe 2 active ou commutation manuelle via la borne 25.	



	REL +3	Fonction REL: config. sortie à relais bornes 19, 20	TAB3	
	Le variateur	dispose d'une sortie à relais configurable.	Plage: –70+7 Par défaut: +3	
	Etat:	<ul><li>+: le relais s'excite si la condition est remplie.</li><li>-: le relais retombe si la condition est remplie.</li></ul>	r air dolladi. 10	
	Conditions			
0	: FX1 atteint			
1	: FX2 atteinte (TAB1, fct. u).			
2	: Le moteur atteint la consigne de fréquence (rampe atteinte).			
3	: Fréquence moteur = 0 Hz.			
4	: Fréquence moteur = 0 Hz, signalement en fin de couple d'immobilisation (voir TAB1 fct. 9).			
5	: Valeur limi	: Valeur limite réglée pour le courant moteur atteinte.		
6	: Valeur limite réglée pour le courant moteur atteinte, signalement différé d'un temps réglable (TAB1, SUB IMOT, fct. DY).			
7	: +: relais ac	tif si le moteur tourne dans le sens trigonométrique (marche à gauche). if si le moteur tourne dans le sens anti-trigonométrique (marche à droite).		

(	OC1 –2 Fonction OC1: config. sortie Open Collector OC1 (borne 21)	TAB3
	Le variateur dispose de deux sorties Open Collector configurables (maximum 100 mA, 24 V).	Plage: -70+7 Par défaut: -2
	<ul> <li>+: sortie active (LOW) ou relais s'excite si la condition est remplie.</li> <li>-: sortie inactive (HIGH) ou relais retombe si la condition est remplie.</li> </ul>	
	Conditions:	OC1 OC2
5 6	<ul> <li>: FX1 atteinte (TAB1, fct. U).</li> <li>: FX2 atteinte (TAB1, fct. u).</li> <li>: Le moteur atteint la consigne de fréquence (rampe atteinte).</li> <li>: Fréquence moteur = 0 Hz.</li> <li>: Fréquence moteur = 0 Hz, signalement en fin de couple d'immobilisation (voir TAB1 fct. 9).</li> <li>: Valeur limite réglée pour le courant moteur atteinte.</li> <li>: Valeur limite réglée pour le courant moteur atteinte, signalement différé d'un temps réglable (TAB1, SUB IMOT, fct. DY).</li> <li>: +: sortie actif ou relais s'excite si le moteur tourne dans le sens trigonométrique (marche à gauche).</li> <li>-: sortie actif ou relais retombe si le moteur tourne dans le sens anti-trigonométrique (marche à droite).</li> </ul> Option REL (voir figure): Les variateurs équipés de l'option REL possèdent des sorties relais au lieu des deux sorties collecteur ouvert. La programmation s'effectue par les fonctions OC1 et OC2. Les états de commutation et conditions de commutation correspondent à celles indiquées précédemment.	19 21 22 Pouvoir de coupure: 24 V DC/1 A



C	CC2 −0 Fonction OC2: config. sortie Open Collector OC2 (borne 22)	TAB3
	Le variateur dispose de deux sorties Open Collector configurables (maximum 100 mA, 24 V).	Plage: -70+7 Par défaut: -0
	<ul> <li>+: sortie active (LOW) ou relais s'excite si la condition est remplie.</li> <li>-: sortie inactive (HIGH) ou relais retombe si la condition est remplie.</li> </ul>	
	Conditions:	OC1 OC2
1 2 3 4 5 6	<ul> <li>: FX1 atteinte (TAB1, fct. U).</li> <li>: FX2 atteinte (TAB1, fct. u).</li> <li>: Le moteur atteint la consigne de fréquence (rampe atteinte).</li> <li>: Fréquence moteur = 0 Hz.</li> <li>: Fréquence moteur = 0 Hz, signalement en fin de couple d'immobilisation (voir TAB1 fct. 9).</li> <li>: Valeur limite réglée pour le courant moteur atteinte.</li> <li>: Valeur limite réglée pour le courant moteur atteinte, signalement différé d'un temps réglable (TAB1, SUB IMOT, fct. DY).</li> <li>: +: sortie actif ou relais s'excite si le moteur tourne dans le sens trigonométrique (marche à gauche).</li> <li>-: sortie actif ou relais retombe si le moteur tourne dans le sens anti-trigonométrique (marche à droite).</li> </ul> Option REL (voir figure): Les variateurs équipés de l'option REL possèdent des sorties relais au lieu des deux sorties collecteur ouvert. La programmation s'effectue par les fonctions OC1 et OC2. Les états de commutation et conditions de commutation correspondent à celles indiquées précédemment.	19 21 22 Pouvoir de coupure: 24 V DC/1 A

SUB DISP	Sous-menu: configuration de l'afficheur	TAB3
Appel du sous-menu en appuyant simultanément sur les touches SHIFT et SELECT.		

	DIS 0 Fonction DIS: config. de l'afficheur dans TAB1, fonction 1	TAB3
	La valeur réglée dans la fonction DIS définit le paramètre de service devant apparaître sur l'afficheur lorsque la table TAB1, fct. 1 est réglée.	SUB DISP Plage: 0–8 Par défaut: 0
1	: Fréquence de sortie. : Courant moteur. : Régime pour moteur bipolaire.	
4 6 8	Régime pour moteur quadripolaire.     Régime pour moteur hexapolaire.     Régime pour moteur octopolaire.	



BERGES Fonction message à la mise sous tension: programmation	TAB3
Cette fonction permet de programmer le message à 8 positions apparaissant lors de l'auto-test. Positionnement du curseur à l'aide de la touche SHIFT. Sélection des caractères à l'aide des touches INC et DEC. Sauvegarde automatique des caractères réglés.	SUB DISP Plage: car. affich. Par défaut: BERGES

L 42% Fonction L: luminosité de l'afficheur	TAB3
Modification de la luminosité de l'afficheur. Affichage en %. Cette fonction n'est disponible que dans le cas des variateurs à afficheur à matrice active (LED).	SUB DISP Plage: 14–100% Par défaut: 42%

SAVE ?? Sauvegarde des paramètres	ТАВ3
En appuyant simultanément sur les touches INC+DEC, les valeurs de paramètres seront sauvegardées de manière non volatile en EEPROM. Elles sont alors disponibles en rallumant le variateur.  La sauvegarde des valeurs de paramètres est suivie d'un retour automatique en TAB1, fct. 1.	



## 13 Hacheur de freinage

#### 13.1 Hacheur pour ACM-D2 0,37-1,1 kW

Les convertisseurs ACM-D2 0,37-1,1 kW sont équipés en série d'un hacheur de freinage interne dynamique.

Résistance de freinage: 50 ohms / 50 watts.

#### 13.2 Hacheur pour ACM-D2 1,5-11,0 kW

Les convertisseurs ACM-D2 1,5–11,0 kW sont équipés en série d'un étage de commande pour un hacheur de freinage dynamique. Le fonctionnement en mode freinage est possible après le raccordement d'une résistance de freinage externe.

## 13.2.1 Valeurs minimales pour les résistances de freinage (accessoire)

Les valeurs minimales admissibles pour les résistances de freinage dépendent du type de convertisseur concerné; elles figurent dans la table ci-dessous. La puissance des résistances doit être dimensionnée en fonction de la puissance de freinage requise.

Convertisseur de fréquence	Résistance de freinage minimale
ACM-D2 1,5-2,2 kW / 220 V	47 ohms
ACM-D2 1,5-4,0 kW / 380 V	75 ohms
ACM-D2 5,5-11,0 kW / 380 V	20 ohms


## 13.2.2 Montage de la résistance de freinage

La résistance de freinage externe est raccordée aux bornes (+) et (Br) du variateur. La longueur des câbles de raccordement ne doit pas dépasser 2 m.

Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité figurant dans le présent manuel (chapitre 1, page 3) pour toute intervention au niveau du convertisseur de fréquence!

#### **ATTENTION!**

La résistance de freinage doit être dotée d'un dispositif de surveillance de température permettant d'isoler le convertisseur de fréquence du secteur en cas de surcharge.





#### 14 Accessoires

## 14.1 Logiciel KEYSOFT

Le logiciel KEYSOFT autorise le transfert des paramètres dans les deux sens entre KEY et PC. Il est possible de sauvegarder les données au niveau du PC.

#### Système exigé:

- Ordinateur personnel compatible AT à interface série RS232 (COM1 ou COM2).
- Système d'exploitation DOS 3.21 ou supérieur.

Le logiciel KEYSOFT est disponible avec un convertisseur d'interface permettant la conversion des données entre RS232/RS485.

La commande fait l'objet d'une description dans un manuel séparé.

#### 14.2 Clé de programmation

La clé de programmation autorise de façon aisée l'écriture/lecture ou la sauvegarde des paramètres du variateur.

#### Utilisation de la clé de programmation:

 Introduire la clé dans la borne "Serial I/O". Après le déblocage automatique du variateur est lancé un sous-programme destiné à la commande de la clé.

#### Chargement des paramètres du variateur dans la clé:

 Les paramètres actuels du variateur sont sauvegardés dans la mémoire contenue dans la clé en appuyant sur la touche INC sur le variateur.

#### Programmation du variateur à l'aide des données de la clé:

- Les paramètres actuels du variateur sont transmis de la mémoire contenue dans la clé vers le variateur en appuyant sur la touche DEC sur le variateur.
- Le variateur retourne automatiquement dans l'état de service spécifié par les signaux de commande une fois la clé de programmation retirée.



## 15 Incidents et remèdes

Le variateur dispose de dispositifs permettant la détection et le signalement d'erreurs et d'incidents (voire chapitre 11.5, page 23).

Les erreurs et incidents sont signalés par le relais de signalement d'erreur, dont le signal est présent aux bornes 122, 123 et 124 (potentiel flottant; 250 V AC/1 A), puis affichés.

Incident	Origine possible	Remède
Le moteur ne tourne pas	Absence de tension secteur	Contrôler la tension secteur.
	Absence de signal DEBLOCAGE ou START/STOP	Le moteur ne peut démarrer que si les 2 signaux sont actifs et si la consigne est différente de 0.
	Absence de consigne	Contrôler la consigne aux bornes 8 ou 28.
	Appareil mal raccordé	Contrôler l'ensemble des connexions.
	Moteur bloqué	Contrôler l'entraînement.
	Incident interne variateur	Expédier l'appareil en réparation.
Le moteur tourne trop	"Fmax" trop faible	Augmenter la valeur de "Fmax".
lentement	Consigne insuffisante (borne 8)	Contrôler la consigne.
	Patinage du moteur	Augmenter la durée d'accél. ou réduire "Fmax".
Courant de sortie variateur trop élevé	Rapport U/f incorrect	Réajuster le rapport U/f ou réduire "Fmax".
Surintensité lors de la	Couple de démarrage trop élevé	Réduire le couple de démarrage.
phase d'accélération	Durée accél. trop faible	Augmenter la durée d'accél.
	Patinage du moteur	Augmenter la durée d'accél.
Surtension	Tension secteur trop élevée	Mesurer la tension secteur.
	Crêtes de surtension dues à la commutation de charges importantes sur le secteur	Trouver l'origine et prendre des mesures correctives (ex. filtre secteur).
	Fonctionnement en mode freinage	Augmenter la durée de décél. ou utiliser un hacheur externe.
Température du radiateur trop élevée	Surcharge de l'étage de puissance	Contrôler la température ambiante du variateur. Contrôler si le variateur est correctement dimensionné pour l'application.



# 16 Fonctions ACM-D2

	Fonction						
		Désign.	Description	Page	Régl. usine (par défaut)	Plage de réglage	Réglage utilisateur
	_	1	Affichage fréquence de sortie	28	_	_	
		2	Affichage tension moteur	28	_	_	
		3	Fréquence maximale	28	50 Hz	6–650 Hz (12–1300 Hz *)	
		4	Fréquence minimale	28	0 Hz	0-Fmax	
		5	Durée d'accélération rampe 1	29	2,5 s	0,05–1000 s	
		6	Durée d décélération rampe 1	29	2,5 s	0,05–1000 s	
		7	Rapport U/f	30	50 Hz	30–650 Hz (30–1300 Hz *)	
	_	8	BOOST	30	5%	0–40%	
		<b>8</b> +	BOOST dynamique	30	0%	0–50%	
		8–	Réduction rapport U/f	30	20%	0–20%	
		9	Couple d'arrêt	31	2 s	0–25 s	
		U	Fréquence seuil FX1	31	50 Hz	0-Fmax	
		JOG	Mode JOG	31	OFF	ON-OFF	
2		u	Fréquence seuil FX2	31	10,0 Hz	0-Fmax	
TAB1		I	Affichage courant moteur	32	_	-	
	D	S	Limite courant moteur	32	150%	0-200%-rem	
	IMOT	S-INT	Comport. limite I moteur	32	0	0–4	
	SUB	DY	Tempor. message limite I moteur	33	5 s	0–20 s	
		HYS	Hystérésis limite I moteur	33	3%	2–30%	
	ΧĿ	Α	Fréquence fixe FFX1	33	+5 Hz	-6500+650 Hz (-13000+1300 Hz *)	
	SUB FF	В	Fréquence fixe FFX2	33	+10 Hz	-6500+650 Hz (-13000+1300 Hz *)	
	ช	С	Fréquence fixe FFX3	33	+20 Hz	-6500+650 Hz (-13000+1300 Hz *)	
		а	Fréquence exclue 1 lim inf	34	0 Hz		
	ľ	Α	Fréquence exclue 1 lim sup	34	0 Hz		
	ပ္က	b	Fréquence exclue 2 lim inf	34	0 Hz		
	FEXC	В	Fréquence exclue 2 lim sup	34	0 Hz	0–650 Hz (0–1300 Hz *)	
	SUB	С	Fréquence exclue 3 lim inf	34	0 Hz	(0-1300112 )	
	,	С	Fréquence exclue 3 lim sup	34	0 Hz		
		d	Fréquence exclue 4 lim inf	34	0 Hz		
		D	Fréquence exclue 4 lim sup	34	0 Hz		



			Fonction				
		Désign.	Description	Page	Régl. usine (par défaut)	Plage de réglage	Réglage utilisateur
		DC	Tension frein C.C.	34	15%	0–50%	
TAB1		t	Durée d'activation frein C.C.	34	0 s	0–20 s	
Τ		E	Durée d'accélération rampe 2	35	5,0 s	0,05–1000 s	
		F	Durée de décélération rampe 2	35	5,0 s	0,05–1000 s	
		CLIP	Clipping	37	2	0–15	
		FILTER	Filtre consigne numérique	37	3	0–6	
		L1	Entrée DEBLOCAGE	38	LOW	HIGH-LOW	
		L2	Entrée INVERSION	38	LOW	HIGH-LOW-OFF-ON	
	9	L3	Entrée START/STOP	38	LOW	HIGH-LOW	
	S LOG	L4	Entrée FREQUENCE FIXE 1	38	LOW	HIGH-LOW-OFF-ON	
	SUB	L5	Entrée FREQUENCE FIXE 2	38	LOW	HIGH-LOW-OFF-ON	
		L6	Commutation de rampe	38	LOW	HIGH-LOW-OFF-ON	
32		L7	Réservé	38	LOW	HIGH-LOW-OFF-ON	
TAB2		L8	Entrée FREIN C.C.	38	LOW	HIGH-LOW-OFF-ON	
	H.	REF	Config. entrée consigne	39	1	1–5	
	SUB REF	Fk	Diminution consigne	39	100%	40–100%	
		SIO	Adresse SIO	40	OFF	OFF-1-15	
		MOD	Taux de modulation	40	230V: 230 400V: 245	0–255	
		FFB	BOOST form factor	40	196	0–255	
		PASS	Password	41	_	-	
		SECUR	Security code	41	0	0–2	
		SET PASS	Set password	41	0	0–999	
		SOLL	Consigne bornes 8/28	42	_	-	
		ANA	Entrée analogique borne 17	42	_	-	
		PortE	Etat port E	42	_	-	
		PortA	Etat port A	42	_	-	
	9	STAT U27	Etat U27	42	_	-	
TAB3	DIA	STAT U31	Etat U31	42	_		
TA	SUB DIAG	STAT U1	Etat U1	42	_		
	S	STAT U2	Etat U2	42	_		
		ERROR1	Affichage dernière erreur	42	_		
		ERROR2	Affichage 2nde erreur	42	_	_	
		ERROR3	Affichage 1ère erreur	42	_		
		Software	Version logiciel	42	_	_	
		00000:00	Compteur heures fonct.	42	_	_	



			Fonction				
		Désign.	Description	Page	Régl. usine (par défaut)	Plage de réglage	Réglage utilisateur
		A.out	Config. sortie analogique	43	0	0–2	
		Fm	Valeur finale sortie analogique	43	50 Hz	5–650 Hz (10–1300 Hz *)	
		SW1	Config. frein C.C.	43	ON	ON-OFF	
		SW2	Config. START/STOP et REVERS.	43	OFF	ON-OFF	
	XPAR	SW3	Config. Reset d'erreur (autoreset)	44	ON	ON-OFF	
	SUB)	SW4	Fmin	44	ON	ON-OFF	
83	S	SW5	Config. relais d'erreur	44	ON	ON-OFF	
TAB3		SW6	Reserve	44	OFF	ON-OFF	
		SW7	Fonction autostart	45	ON	ON-OFF	
		SW8	Rampe "S"	45	OFF	ON-OFF	
		R_Sel	Sélection de rampe	45	0	0–4	
		REL	Config. sortie relais b. 19, 20	46	+3	−70+7	
		OC1	Config. Op. Col. OC1 borne 21	46	-2	-70+7	
		OC2	Config. Op. Col. OC2 borne 22	47	-0	-70+7	
	Ь	DIS	Config. afficheur TAB1, fct. 1	47	0	0–8	
	SUB DISP	BERGES	Programm. message mise sous tension	48	BERGES	car. affich.	
	าร	L	Luminosité afficheur	48	42%	14–100%	

<sup>\*</sup> Vers. D2A-1300-00x (option).



# 17 Notes



**Notes** 

# BERGES

